

Pressure Vs Torque Conversion Chart				
<i>Titan T8 Square Drive Tool</i>				
Pressure	<i>Torque</i>		Pressure	<i>Torque</i>
Psi	<i>Ft-Lb</i>		Bar	<i>Kgm Nm</i>
1500	<i>1168</i>		103	<i>161 1584</i>
1600	<i>1246</i>		110	<i>172 1689</i>
1800	<i>1402</i>		124	<i>193 1901</i>
2000	<i>1574</i>		138	<i>217 2134</i>
2200	<i>1731</i>		152	<i>239 2348</i>
2400	<i>1889</i>		166	<i>261 2561</i>
2600	<i>2046</i>		179	<i>282 2775</i>
2800	<i>2204</i>		193	<i>304 2988</i>
3000	<i>2378</i>		207	<i>328 3225</i>
3200	<i>2537</i>		221	<i>350 3440</i>
3400	<i>2695</i>		235	<i>372 3655</i>
3600	<i>2854</i>		248	<i>394 3869</i>
3800	<i>3012</i>		262	<i>416 4084</i>
4000	<i>3216</i>		276	<i>444 4361</i>
4200	<i>3377</i>		290	<i>466 4579</i>
4400	<i>3538</i>		304	<i>488 4797</i>
4600	<i>3698</i>		317	<i>510 5015</i>
4800	<i>3859</i>		331	<i>533 5233</i>
5000	<i>3990</i>		345	<i>551 5410</i>
5200	<i>4150</i>		359	<i>573 5627</i>
5400	<i>4309</i>		373	<i>595 5843</i>
5600	<i>4469</i>		386	<i>617 6060</i>
5800	<i>4628</i>		400	<i>639 6276</i>
6000	<i>4848</i>		414	<i>669 6574</i>
6200	<i>5010</i>		428	<i>691 6793</i>
6400	<i>5171</i>		442	<i>714 7012</i>
6600	<i>5333</i>		455	<i>736 7231</i>
6800	<i>5494</i>		469	<i>758 7450</i>
7000	<i>5660</i>		483	<i>781 7675</i>
7200	<i>5822</i>		497	<i>803 7894</i>
7400	<i>5983</i>		511	<i>826 8114</i>
7600	<i>6145</i>		524	<i>848 8333</i>
7800	<i>6307</i>		538	<i>870 8552</i>
8000	<i>6476</i>		552	<i>894 8781</i>
8200	<i>6638</i>		566	<i>916 9001</i>
8400	<i>6800</i>		580	<i>938 9221</i>
8600	<i>6962</i>		593	<i>961 9440</i>
8800	<i>7124</i>		607	<i>983 9660</i>
9000	<i>7240</i>		621	<i>999 9817</i>
9200	<i>7401</i>		635	<i>1021 10036</i>
9400	<i>7562</i>		649	<i>1044 10254</i>
9600	<i>7723</i>		662	<i>1066 10472</i>
9800	<i>7884</i>		676	<i>1088 10690</i>
10000	<i>8062</i>		690	<i>1113 10932</i>